




**Игровой стол для аэрохоккея  
Scholle WINNER  
Инструкция по сборке**



**Инструкция по сборке**

**Список деталей**

**EAC**






**ВНИМАНИЕ:** Опасность удушения – Игрушка содержит мелкие детали. Для детей старше 3 лет.

## ВАЖНО!

Сохраните данную инструкцию. Перед началом сборки внимательно прочитайте данную инструкцию, чтобы ознакомиться со всеми деталями и этапами сборки. Рекомендуется сборка игрового стола двумя взрослыми людьми. См. список деталей, приведенный ниже, чтобы убедиться, что все детали в наличии.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Игровое поле<br>1шт                                | <br>Ножка<br>2шт                                       | <br>Ножка<br>2шт                | <br>Подпорка ножки<br>2шт         | <br>Подпорка ножки<br>2шт                      |
| <br>Опорная доска<br>1шт                             | <br>Защитная доска<br>1шт                            | <br>Болт ножки<br>8x40 мм 4шт | <br>Шайба ножки<br>22x8,5мм 8шт | <br>Болт ножки<br>6x40мм 8шт                 |
| <br>Шайба 16x6,5мм<br>8шт                            | <br>Винт с буртиком<br>под головкой<br>3,5x12мм 14шт | <br>Болт штока<br>4шт         | <br>Зажимной болт<br>8x40мм 4шт | <br>Винт с круглой<br>головкой<br>4x20мм 1шт |
| <br>Винт с буртиком под<br>головкой 3,5x35мм<br>10шт | <br>Шестигранный<br>ключ 1шт                         | <br>Ключка<br>2шт             | <br>Шайба<br>2шт                | <br>Опорная стойка<br>1шт                    |
| <br>Корзина<br>2шт                                   | <br>Ручка<br>1шт                                     | <br>Ключ<br>1шт               |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

*Рекомендуется сборка стола двумя взрослыми людьми.*


Шаг 1 – Откройте коробку со своим новым игровым столом для аэрохоккея рядом с местом его установки. Для сборки стола требуется участие двоих взрослых.

Шаг 2 – Достаньте все содержимое из коробки и убедитесь, что все детали из списка выше в наличии. ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые детали предварительно установлены. Рекомендуем использовать дно коробки для сборки стола. Аккуратно разрежьте или оторвите углы коробки, чтобы ее дно можно было использовать в качестве рабочей поверхности.




Шаг 3 – Положите частично собранное игровое поле (#1) игровой поверхностью вниз в рабочей зоне.

Шаг 4 – Установите ножки (#2) и (#3) на игровое поле с помощью болта ножки (#8), двух шайб (#9), одного болта штока (#13) и одного зажимного болта (#14) для каждой ножки. См. РИС.2.




Шаг 6 – Установите одну подпорку ножки (#5) на ножки (#2) с помощью винта с буртиком под головкой (#16) для каждой ножки. См. РИС.3.


Шаг 7 – Вставьте опорную доску (#6) так, чтобы рисунок смотрел вверх, как показано на РИС.3. Затем закрепите одну подпорку ножки (#5) на ножках (#2) с помощью шайб (#11) и двух болтов ножек (#10) для каждой ножки. Если доска не проходит плавно, убедитесь, что не слишком сильно затянули какие-либо болты, а доска попала в разъемы.



Шаг 8 – Установите опорную стойку (#20) на опорной доске (#6), как показано на РИС.4. Закрепите с помощью винта с буртиком под головкой (#19) с каждой стороны. См. РИС.4.




Шаг 9 – Поднимите собранный стол с пола с помощью двоих взрослых человек, переверните его и поставьте на ножки в месте его использования. Убедитесь, что все крепления надежно затянуты.




**ВНИМАНИЕ:** Для подъема и переворота стола, как это показано на рисунке, необходимо двое взрослых.

1. Возьмите стол, когда он лежит на полу.
2. Переверните стол.
3. Поставьте его на четыре ножки.




Шаг 10 – Установите корзины (#21) на торцы стола с помощью 4 винтов с буртиком под головкой (#12) для каждой корзины. См. РИС.6.

Шаг 11 – Установите ручку (#22) на защитную доску (#7) с помощью одного винта с круглой головкой (#15). См. РИС.6 и 6А.



Шаг 12 – Установите одну защитную доску (#7) на подпорки ножки с помощью 6 винтов с буртиком под головкой (#18). См. РИС.7 и 7А.

СБОРКА ИГРОВОГО СТОЛА ДЛЯ АЭРОХОККЕЯ ЗАВЕРШЕНА.  
ПОДКЛЮЧИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ.  
ТЕПЕРЬ ВЫ ГОТОВЫ ИГРАТЬ В АЭРОХОККЕЙ.



Шаг 13 – Ослабьте зажимные болты (#14) с обеих сторон, сложите стол. См. РИС.8А. Затем сложите ножки к корпусу с помощью зажимных болтов (#14), как показано на РИС.8В.

